



Aplique de Emergencia
Aviso de Salida 1W

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.



- Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:
- Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.
- Para más información visite nuestra página web <https://www.standiluminaciones.com/garantias> donde encontrará nuestra Política de Garantías.

Antes de iniciar con la instalación verifique el estado de la luminaria y los accesorios que esta trae para ello. El Aviso de Salida cuenta con los siguientes accesorios:




PASOS PARA FIJAR APLIQUE DE EMERGENCIA

El aplique de emergencia "Aviso de Salida" presenta tres opciones para ser fijado en la superficie deseada:

- Montaje Posterior (Muro)
- Montaje en Cielo (Techo)
- Montaje Lateral (Muro)

1

Retire la tapa posterior de la luminaria, adentro de ella encontrará los accesorios.



Si va a utilizar un destornillador se recomienda de pala. (No forzar la salida de la tapa.)

Aplique una leve presión para retirar la tapa, esta va saliendo a medida que se van soltando las pestañas que la sujetan.

2

Definida la opción de montaje deseada, marque en la superficie los puntos de anclaje de la luminaria.


Accesorio soporte.



Según la opción escogida, marque los puntos de la tapa posterior o del accesorio soporte como se muestra en el diagrama.

3

Asegure los chazos a los puntos marcados en el paso anterior.



4

Montaje lateral o en cielo.

Asegure el accesorio soporte a la luminaria. Luego ancle el accesorio a los chazos del paso 3, como se muestra a continuación:



El accesorio soporte entra en la luminaria por arriba o en los costados, con ayuda de la siguiente muesca:



Introduzca el accesorio en la muesca y girelo para asegurar su ensamble con la luminaria

Recuerde sacar las conexiones eléctricas por el centro del accesorio.

Manual de Instalación y Mantenimiento


Aplique de Emergencia Aviso de Salida 1W

Montaje posterior

- 5 Asegure la tapa posterior a los chazos del paso 3. Luego ancle la luminaria a la tapa fijada, como se muestra a continuación:



- 6 Conecte los cables de alimentación a la Red. Conecte correctamente los cables de línea "L" y Neutro "N".



Después de conectar la luminaria a la red, deje cargando la batería durante 24 horas antes de realizar cualquier prueba. Asegúrese que la batería se encuentre conectada al momento de la instalación.

INTERRUPTOR DE PRUEBA


- 7 La luminaria cuenta en su inferior con un interruptor de prueba y un testigo LED rojo que indica funcionamiento normal.



Con la luminaria asegurada, ajustela a sus necesidades con ayuda de la tapa "SALIDA" y los complementos en forma de flecha.

LUMINARIA INSTALADA.

Asegúrese de comprobar muy bien la altura a la que va a quedar la Luminaria y las conexiones.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tipo de Luminaria: Autónoma.
- Garantía: 2 Años.
- Potencial Nominal: 1W
- Flujo Luminoso Nominal: 2.4Lm
- Batería: Batería de Níquel/Cadmio de 1.2V - NO REEMPLAZABLE
- Tiempo de Carga: 24 Horas

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de energizar la luminaria, por favor confirme si la tensión está dentro del rango
Voltaje de Entrada: 120/277V_{AC}
Consumo máximo: ≤4W
- Esta luminaria no cuenta con batería, testigos o modulo LED reemplazables, una vez cumplida su vida útil la luminaria debe ser reemplazada en su totalidad.

- La instalación de la luminaria la debe realizar personal calificado. No cubra la luminaria con papel, tela u otro elemento.
- La luminaria debe ser instalada lejos de fuentes de calor y donde haya ventilación. Mantenga la temperatura de trabajo de las luminarias dentro de 0°- 40°. Instale la luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión.

- La luminaria debe ser instalada para operación en una temperatura ambiente de máximo 40°C.
- De acuerdo con NFPA 101, se debe evaluar el funcionamiento de la luminaria una vez al mes durante por lo menos 30 segundos y por 90 minutos anualmente.
- Tenga presente al conectar la luminaria de dejar la conexión debidamente marcada para evitar desconexiones accidentales.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HÚMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO.
EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES,
ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.